

Прежде чем приступить к работе, ознакомьтесь с данной инструкцией а также с инструкцией к прибору, который используется вместе с данным устройством. Здесь содержится важная информация относительно правильного использования устройства. Сохраните данную инструкцию и держите ее под рукой, чтобы при необходимости можно было обратиться к ней.
Copyright © 2016 ROLAND CORPORATION

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЯ ТРАВМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

О значках ⚠ WARNING и ⚠ CAUTION

⚠ WARNING	Предупреждает пользователя о возможной серьезной угрозе жизни и здоровью в случае пренебрежения этим правилом.
⚠ CAUTION	Предупреждает пользователя о том, что неправильное использование устройства может повлечь за собой травму или материальный ущерб. * Материальный ущерб включает в себя повреждение и другие нежелательные воздействия, а также причинение вреда домашним животным.

О символах

	Символ ⚠ сообщает пользователю о важных предупреждениях или инструкциях. Точное значение символа определяется значком, который содержится внутри. В данном конкретном случае - это предупреждение или сигнал об опасности.
	Символ ⚡ предупреждает пользователя о запрещенных операциях. Что именно запрещает делать данный значок зависит от изображения в перечеркнутом круге. В данном конкретном случае он говорит, что прибор нельзя разбирать.
	Символ ⚡ сообщает пользователю о необходимых действиях. Точное значение определяется значком, который содержится внутри. В приведенном случае он означает, что сетевой шнур необходимо отключить от сети.

ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ УКАЗАНИЯ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Полностью обесточивайте прибор

Чтобы обесточить прибор - вытащите вилку сетевого шнура из розетки. Поэтому розетка должна быть расположена в легкодоступном месте.



Не разбирайте и не модифицируйте прибор самостоятельно

Не вскрывайте прибор и не вносите изменений в его конструкцию. Это может привести к неисправности прибора.



Не ремонтируйте и не заменяйте детали

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо его части. В случае необходимости обращайтесь в сервисный центр.



Избегайте хранения или использования в следующих условиях:

- под воздействием прямых солнечных лучей, рядом с обогревателями, в непосредственной близости к теплогенерирующему оборудованию и т.п.;
- в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, на мокром полу и т.п.);
- под воздействием пара или дыма, солей;
- в пыльных помещениях;
- в местах с повышенным уровнем вибрации;
- размещайте прибор в хорошо вентилируемом месте.



Подключайте устройство только к розетке с подходящим напряжением (технические требования указаны на самом приборе)



Используйте прибор только с теми устройствами для которых он предназначен (PSA-230S/PSA-230ES)



Не пережимайте шнур прибора и не размещайте тяжелых предметов на нем. Это может привести к возгоранию.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Немедленно выключайте питание при нарушениях работы прибора

Следует немедленно прекратить работу с прибором, отсоединить от сети и обратиться в сервисный центр Roland, если:

- Поврежден сетевой шнур или сам адаптор;
- Появился дым или необычный запах;
- Внутрь прибора попали посторонние предметы или жидкость;
- Прибор попал под дождь (или намок по иной причине);
- Прибор перестал нормально функционировать или в его работе произошли другие изменения.



Не роняйте и не подвергайте прибор сильным ударам



⚠ ВНИМАНИЕ

Не тяните за шнур питания

Выключая сетевой шнур из розетки, держитесь только за вилку, не тяните за шнур.



Протирайте сетевую вилку от пыли

Регулярно отсоединяйте сетевую вилку и протирайте ее от пыли сухой материей, чтобы убрать с нее грязь. Скопление пыли на розетке или вилке может нарушить изоляцию и привести к пожару.



Отсоединяйте сетевую вилку

Всегда отсоединяйте сетевой шнур от розетки, если не пользуетесь прибором длительное время.



Вытирайте руки

Не вставляйте сетевой шнур в розетку и не вынимайте его оттуда мокрыми руками.



Важные замечания

- Не подключайте данный адаптор к устройствам с номинальным напряжением свыше 9 В постоянного тока или с номинальным потреблением тока свыше 500 мА (это активирует защиту цепи по току).
- Этот адаптор имеет встроенную схему защиты цепи по току. Использование данного адаптора с устройствами, потребление тока которых составляет 500 мА и выше приведет к срабатыванию схемы защиты цепи по току. В момент активации данной схемы защиты питание отключается.

Если защита цепи активирована, выполните следующие шаги:

1. Отключите питание подключенного устройства.
2. Убедитесь, что ток, потребляемый подключенным устройством, не превышает 500 мА.
3. Снова включите питание подключенного устройства.

Если, несмотря на эти меры, схема защиты цепи все еще активна - обратитесь к вашему дилеру.